

Werking van digitale tachograaf

Contact en hoofdschakelaar aanzetten.



Voer de kaart in de linker gleuf met de chip omhoog.
De digitale tachograaf gaat dan laden - even wachten tot hij klaar is.



Dan verschijnt in beeld **(M invoer) (Ja)** . U drukt op de pijl naar beneden (1), zodat **(M invoer) (nee)** verschijnt en druk op OK (2).

Dan verschijnt in beeld **(Begin land) (NL)** dan OK (2)
(Indien u in het buitenland start raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van de fabrikant!)
De kaart is nu geïnstalleerd en u bent klaar om te gaan rijden.

Als u gaat rusten of u staat even stil moet u op Knop **1** drukken links op de tachograaf om rust te registreren. Gaat u weer rijden springt hij automatisch weer op rijden.

Bij einde rit:
houd contact en hoofdschakelaar aan, totdat de bon is geprint



Bent u klaar met de dag of met de bus dan drukt u op **▲** (3).

Dan verschijnt in beeld, **(Einde land) (NL)** dan OK (2)
(Indien u in het buitenland bent, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van de fabrikant!)

In beeld verschijnt de **(Datum en UTC einde dag) (Nee)** u drukt dan op de pijl naar beneden (1) **(Datum en UTC einde dag) (Ja)** en druk op OK (2)

Onderteken de Bon op de stippeltjes.